

Wykaz obwodów:


z tablicy - T02		z tablicy - T0	
TOP00 Zasilanie-rozdzicznik	TOP00 Zasilanie-rozdzicznik		
TOP001 Gn. 1-4, w.p. 0,1...0,3	TOP001 Gn. 1-4, w.p. 0,26, 0,251 0,24		
TOP002 Gn. 1-4, w.p. 0,1...0,6	TOP002 Gn. 1-4, w.p. 0,231 0,211 0,20		
TOP003 Gn. 1-4, w.p. 0,51 0,6	TOP003 Gn. 1-4, w.p. 0,19 0,18 0,17		
TOP004 Przep. podgrz. wody PW2	TOP004 Przep. podgrz. wody PW1		
TOP005 Przep. podgrz. wody PW3	TOP005 Rezerwa		
TOP006 Gn. 1-4, w.p. 0,1...0,3	TOP006 Gn. 1-4, w.p. 0,1...0,3		
TOP007 Gn. 1-4, w.p. 0,1...0,3	TOP007 Gn. 1-4, w.p. 0,1...0,3		
TOP008 Gn. 1-4, w.p. 0,1...0,3	TOP008 Gn. 1-4, w.p. 0,1...0,3		
TOP009 Kłmipasyzator SK3	TOP009 Kłmipasyzator SK1		
TOP010 Kłmipasyzator SK2	TOP010 Kłmipasyzator SK2		
TOP011 Rezerwa	TOP011 Rezerwa		
TOP012 Rezerwa	TOP012 Rezerwa		

z tablicy 1 - 101	
T02A00 Zasilanie-rozdzicznik	T01A00 Zasilanie-rozdzicznik
T02A01 Obw. p. 0.1 i 0.2	T01A01 Obw. p. 0.26 - 0.23
T02A02 Obw. p. 0.3 i 0.4	T01A02 Obw. p. 0.23 - 0.18
T02A03 Obw. p. 0.4 i 0.5	T01A03 Obw. p. 0.17 - 0.16
T02A04 Obw. p. 0.4 i 0.6	T01A04 Rezerwa
T02A05 Obw. koryt. 1 WC	T01A05 Obw. koryt. 1 WC
T02A06 Obw. klatki schod.	T01A06 Obw. klatki schod.
T02A07 Obw. ewakuacyjne	T01A07 Obw. ewakuacyjne
T02A08 Obw. powiaty	T01A08 Obw. powiaty
T02A09 Obw. 14 zasili. awaryjne	T01A09 Obw. 14 zasili. awaryjne
T02A10 Obw. 14 zasili. awaryjne	T01A10 Rezerwa
T02A11 Obw. pom. AGP	T01A11 Rezerwa
T02A12 Rezerwa	T01A12 Rezerwa

To1K001	Gn. DATA w.p. 0,1	0,3
To2K012	Gn. DATA w.p. 0,4	
To2K033	Rezerwa	
To2K044	Rezerwa	
To2K051	Gn. DATA w.p. 0,28	0,25
To2K062	Gn. DATA w.p. 0,24	0,23
To2K083	Gn. DATA w.p. 0,20	0,21
To1K044	Gn. DATA w.p. 0,18	0,19
To1K055	Gn. DATA w.p. 0,17	0,16
To1K063	Rezerwa	
To1K077	Rezerwa	
To1K002	Zasilanie rozgaŃnik	

PARTER

PARTER



Typ zawieszenia: _____
 A - montaż bezpośrednio pod sufitem
 B - montaż w stropie podwieszonym