



- 1) Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej w miarę możliwości prowadzić w brzdach ściennych lub pod posadzką.
- 2) Istniejącą instalację wody zimnej pozostawić bez zmian.
- 3) Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP/Al PN20.
- 4) Rzut należy rozpatrywać łącznie z rozwinięciem i opisem technicznym.
- 5) Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
- 6) Przepusty instalacyjnej wykonać zgodnie z §234 dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.

