


[illegible]

LEGENDA:

UWAGA:
LPRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZIC POD STROPEM
POMIESZCZENI
2. W MIEJSCACH PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
PRZESZKLANIY I STROP, ROZDZIELAJĄC STREFY PODAROWE
NALEŻY ZAINSTALOWAĆ NA PRZEWODACH KLAPY P, POŻ. O
ODPOWIEDNIEJ ODPORNOSCI ODNIWIEJ (E130, E160)