



OZNACZENIA:

NR	FUNKCJA
1	powierzchnia m ²
2	kubatura m ³
3	temperatura C
4	wentylacja m ³ /h
5	strata przen. kW
6	strata went. kW
7	strata kW

in*. Stanisław Korla upr.135/87
upr.64/1966/Kt