


UWAGA: w trakcie normalnej eksploatacji obiegu instalacji grzewczej budynku 3a oraz zawory grzewcze w pomieszczeniu nr 05 w bud. 3 powinny być zamknięte. Instalacja grzewcza budynku 3a jest instalacją rezerwową.



inz. Stanisław Korlo upr.135/87
 upr.64/1966/Kt