



Otworki w ścianie



UWAGI:

1. Płyty styropianowe umieścić w taki sposób aby ich krawędzie nie pokrywały się z krawędziami otworów.
2. W narożniku otworu zatopić po przekątnej prostokąt z siatki wzmacniającej o wymiarach 240x300 mm.