

istniejący wentylator osłowy oszczędny we młocie
do kanału młotownego zdemontować
w okolicy osiedle koło 315x150mm i kształtek przejściową 315x150/ø150
na wentylatorze zmontować konfuzor ssawny ø315/ø400 L=100

